

EXO-7/ EXO-12

Unique Features

BSS Shoulder Strap

“B” shaped shoulder strap.

Filter Sleeve compatible

A uniquely designed strap-connector allows you to secure as many Kata Filter Sleeves as necessary in your case.

On Board

These bags meet the strict new airline regulations for carry-on luggage size. Due to constantly changing airline regulations, please check with your carrier prior to departure.

Modi-Vers System compatible

This System allows you to create compartments that meet your requirements. The divider can be cut with scissors to any desired size. You can attach the newly cut divider to another divider or the walls of the bag with a special Velcro connector.

TST

Kata's TST (Thermo Shield Technology) provides the perfect level of protection against shock, vibration and impact. It continues in Kata's tradition of light weight and ergonomic shape.

Reference Chart

EXO-7

Brand	Model
Canon	ZR 90, OPTURA XI 40, OPTURA XI 50, OPTURA XI 60, OPTURA XI 500, OPTURA XI 400, ZR 100, ZR 200, ZR 300, ZR 400, OPTURA XI 30, ZR 90, ZR 85, ZR 45MC, ZR 40, ZR 30MC, ZR 25MC, ZR 20, OPTURA XI, OPTURA 200MC, OPTURA 100MC, OPTURA 20, ZR 70MC, ZR 65MC, ES 420V, ES 190, OPTURA 10, ES 65, ES 60, ES 55, ES 50, ZR 10, ZR 60, ES 8200, ES 8100, ES 7000, ES 6500, ES 400V, ES 4000, ES 410V, ZR 50MC, OPTURA P1
Hitachi	VMH 855LA, VMH 665LA, VME 555LA, VME 565LA, VMH 650A, VMD 965LA, VMH 765LA, VMH 955LA, VMD 865LA, DZ-MV100A, VMD 975LA, VMH 675LA, VMH 755LA, VMD 875LA
JVC	GR AX840, GR AX841, GR AX850, GR AX851, GR AX880, GR AX890, GR SXM260, GR DVL120, GR AX760, GR AX960, GR DVA1U, GR SXM330U, GR SXM730U, GR SXM930U, SX960U, GR DVF10U, GR DVF11, GR DVF21, GR DVF31, GR DV500, GR AX970, GR AX750, GR DV800, GR DV3000, GR AXM225, GR AXM230U, GR AX240, GR AX640, GR AX720, GR AX730, GR DVL320, GR SXM37, GR DVL9000, GR DVL9500U, GR DVL9800U, GR D230, GR D200, GR D93, GR D90, GR DVL920, GR D30, GR D72, GR AXM17, GR D250, GR D270, GR D-295, GR DZ7, GR DF550, GR AX930, GR DF450, GR D70, GR DVL307U, GR DVX507A, GR D33, GR DVL915U, GR DV2000U, GR DVM76U, GR DVL300U, GR DVX707A, GR DVL310U, GR DVL500U, GR DVL805U, GR DVL820, GR DVM96U, GR DVL815U, GR DVL505U, GR DVL725U, GR DVL720U, GR DVL520U, GR DVL510U, GR DVL507U
Panasonic	PV DV701, PV DV951, PV DV852, PV DV953, AG EZ1, AG EZ50U, PV DV800, PV DV710, PV DV702, PV DV952, PV DV601, PV DV600, PV DV201, PV DV402, PV DV401, PV DV400, PV DV351, PV DV202, PV DV950, SV AV50S, PV DV203, PV GS9, PV L651, PV DV103, PV GS210, PV GS120, PV GS70, PV GS55, PV GS50, PV GS15, PV GS200, PV GS12, PV DV901, PV DC352, PV DC252, PV DC152, PV DV73, PV DV70, PV DV53, VDR M30, PV VM202, PV DV851, PV GS14, PV GS65, PV L453, PV L452, PV L353, PV L354, PV DV102, PV L454, PV GS250, PV L352, PV GS35, PV GS31, PV GS19, VDR M75, VDR M53, PV GS150, PV GS400, PV L652, PV DV101, PV DV100, PV DV52, PV DV51, PV D300, PV D301, PV L751, PV L501, PV L750, PV L601, PV L550, PV L850, PV L552, PV L650, PV L551
Samsung	SC L520, SC W62, SC L610, SC L650, SC M51
Sharp	VL WD650U, VA A45, VL A10U, VL A110U, VL WD250U, VL WD255U, VL WD450U, VL E780U, VL A45, VL SD20U, VL AH160U, VL AH260, VL AH150U, VL AH130U, VL AH60U, VL AH50U, VL AH30U, VL E785U, VL E685U, VL FD1U, VL E610U, VL E630U, VL E680U
Sony	DCR TRV108, DCR TRV130, DCR TRV140, DCR TRV230, DCR TRV240, DCR TRV308, DCR TRV310, DCR TRV740, DCR TRV530, DCR TRV730, DCR TRV720, DCR TRV98, DCR TRV608, DCR TRV37, DCR TRV320, DCR TRV330, DCR TRV340, DCR TRV517, DCR TRV520, DCR TRV820, DCR DVD203, DCR TRV38, DCR TRV830, DCR HC32, DCR HC90, DCR TRV138, DCR TRV280, DCR TRV338, DCR TRV480, DCR TRV58, DCR DVD301, DCR TRV88, DCR DVD92, DCR TRV57, DCR HC21, DCR TRV58, DCR HC42, DCR TRV67, DCR TRV68, DCR TRV87, DCR DVD403, DCR PC120BT, DCR HC30, DCR TRV80, DCR TRV128, DCR TRV260, DCR TRV328, DCR TRV460, DCR PC9, DCR PC110, DCR PC100, DCR PC101, DCR TRV50, DCR PC109, DCR TRV33, DCR PC300K, DCR PC330, DCR IP55, DCR IP220, DCR DCM M1, DCR DVD201, DCR DVD200, DCR DVD101, DCR DVD100, DCR HC1000, DCR PC105, DCR HC65, DCR TRV900, DCR TRV39, DCR TRV950, DCR TR87, DCR TR818, DCR TRV250, DCR TRV318, DCR TRV350, DCR HC20, DCR HC30, DCR TRV70, DCR HC65, DCR TRV840, DCR HC85, DCR TRV6, DCR TRV11, DCR TRV17, DCR TRV18, DCR TRV19, DCR TRV22, DCR TRV25, DCR TRV27, DCR TRV30, DCR HC40

Reference Chart

EXO-12

Brand	Model
Canon	ES 190, GL-1, XM-1, GL-2, XM-2, ES 50, ES 55, ES 65, ES 400V, ES 8200, ES 420V, ES 4000, ES 6500, ES 7000, ES 410V, ES 60, ES 8100
Hitachi	VMH 755LA, VMH 675LA, VMH 665LA, VMH 650A, VME 565LA, VMH 765LA, VMD 875LA, VME 555LA, VMD 865LA, VMD 965LA, VMD 975LA, VMH 855LA, VMH 955LA
JVC	GR DVF11, GR AXM225, GR DV3000, GR DV800, GR SXM330U, GR DV500, GR DVA1U, GR DVL120, GR DVL320, GR DVF21, GR DVF10U, SX960U, GR SXM730U, GR SXM930U, GR AX841, GR AXM230U, GR DVF31, GR AX960, GR AX760, GR AX240, GR SXM37, GR AXM17, GR AX970, GR AX930, GR AX890, GR AX880, GR AX730, GR AX640, GR SXM260, GR AX720, GR AX851, GR AX750, GR AX840, GR AX850
Panasonic	PV DV710, PV DV901, PV DV400, PV DV402, PV DV600, PV DV601, PV DV701, PV DV702, PV DV401, PV DV800, AG EZ50U, AG EZ1, PV DV953, PV DV952, PV DV852, PV DV851, PV DV950, PV DV202, PV DV951, PV L652, PV DV203, PV L354, PV L352, PV L353, PV L452, PV L453, PV L454, PV L501, PV L550, PV L551, PV L552, PV L601, PV L651, PV DV51, PV DV351, PV DV201, PV DV103, PV DV102, PV DV101, PV L650, PV DV52, AG DVC30, PV D300, PV D301, PV L850, PV L751, PV L750, PV DV100
Samsung	SC W62, SC M51, SC L520, SC L610, SC L650
Sharp	VL WD650U, VL WD450U, VL WD255U, VL WD250U
Sony	DCR TRV240, DCR TRV88, DCR TRV98, DCR TRV108, DCR TRV130, DCR TRV87, DCR TRV230, DCR TRV57, DCR TRV308, DCR TRV140, DCR TRV68, DCR TRV67, DCR TRV58, DCR TRV37, DSR PDX-10, HDR HC1, DSR 10P, DCR TRV350, DCR TRV310, DCR TRV58, DCR TRV740, HDR A1, DCR TRV318, DCR TR818, DCR TR87, DCR TRV950, DCR TRV39, DCR TRV900, DCR TRV840, DCR TRV250, DCR TRV820, DCR TRV320, DCR TRV730, DCR TRV720, DCR TRV608, DCR TRV530, DCR TRV520, DCR TRV517, DCR TRV340, DCR TRV330, DCR TRV830